



BRANDSCHUTZ FÜR POLSTERMÖBEL

Guten Tag,

nachfolgend informieren wir Sie über die Möglichkeiten unsere Modelle aus der Kollektion "Made in Germany" den unterschiedlichen Brandschutzanforderungen anzupassen.

Stufe 1

Sie wählen einen Bezug mit den Brandschutznormen B1, DIN EN 1021 1-2 oder 1IM aus. Empfehlen können wir Ihnen den Stoff Camira Extreme+ oder das Kunstleder VITA.

Stufe 2

Sie wählen einen Bezug mit den Brandschutznormen B1, DIN EN 1021 1-2 oder 1IM aus und wir fertigen das gewünschte Modell zusätzlich mit einem Polsterschaum der Klasse B1. Hierbei wird ein Polsterschaum des deutschen Herstellers EUROFOAM verarbeitet.

Stufe 3

Sie wählen einen Bezug mit den Brandschutznormen B1, DIN EN 1021 1-2 oder 1IM aus und wir fertigen das gewünschte Modell mit einem Polsterschaum der Klasse B1. Zusätzlich wird mit allen Bezügen das nicht brennbare Glasfasergewebe „Interglas flamline“ (Brandschutzklasse A2) vernäht.

Mit dem neuangebotenen Polsterverbund  bieten wir Ihnen den derzeit bestmöglichen Brandschutz für Polstermöbel an.

Mehr Informationen zu Interglas flamline unter www.flamline.de